


PROGRAM SYGNALIZACYJNY 01P083 (awaryjny)



Program 01P083 jest uruchamiany w przypadku wykrycia awarii detektorów lub gdy sterownik zostanie przełączony w tryb pracy stałoczasowej.